

Bang&Olufsen DVD-Controller einrichten

(einmalige Prozedur)

- DVD-Player und DVD-Controller laut Anleitung an B&O-TV anschließen und im TV-Sorce-Menü als Quelle z.B. V.AUX, V.AUX2, DVD, CDV, DVD2, V.TAPE oder V.TAPE2 eintragen. (unterschiedliche Prozedur je TV-Typ)
- externer DVD-Player (-Recorder) muß im StandBy sein!
- Drücken Sie die Quellentaste (DVD), um den B&O-TV einzuschalten.
Welche Taste dies ist, hängt davon ab, als was Ihren DVD-Player im TV-Menü registriert
- Drücken Sie nun wiederholt LIST, um V.SETUP auf der Beo4 anzuzeigen.
(sollte V.SETUP nicht erscheinen lesen Sie dazu unter *)
- Drücken Sie GO, um TUNE anzuzeigen.
- Geben Sie den richtigen Zahlen-Code für Ihren Recorder ein. (siehe Konvertierungstabelle)
z.B. 16 für PANASONIC DMR-EH54D oder 04 für Philips DVDR80.
- Geben Sie dann den Code für Ihr TV-Gerät ein: 1 (BeoVision AV9000 bzw. MX – nicht MX4200 und MX8000)
oder 2 (alle anderen unterstützten Bang & Olufsen TV-Geräte).
- Drücken Sie GO, um den Controller zu aktivieren. (Jetzt sollte der DVD-Player einschalten)

Noch mal Tastenabfolge im Schnelldurchgang

DVD	(B&O-TV startet wenn DVD im Sorce-Menü aktiviert)	rückseitiges Anschlussfeld
LIST - LIST	(bis V.SETUP auf BEO4-Display erscheint*)	
GO	(TUNE wird im BEO4-Display angezeigt)	
16	(für PANASONIC DMR-EH54D)	
2	(für B&O TV-Typ z.B. BeoCenter6)	
GO	(Player startet)	

Konvertierungstabelle /Code-Liste

02	Onkyo DV-S525
06	Panasonic DMR-E50
07	Panasonic DMR-E53/DMR-E55
01	Panasonic DVD-A360
16	Panasonic DMR-EH54D
00	Philips DVD950
03	Philips DVDR70/DVDR75
04	Philips DVDR80
09	Philips VR200
13	Philips HDRW720
05	Pioneer DVDR-3100
15	Pioneer DVR-530H/DVR-630H
08	Sony RDR-GX3/RDR-GX7
17	Sony RDR-HX1010
18	Sony RDR-GX210

* V.SETUP unter der LIST-Taste (BEO4) hinzufügen

- Halten Sie die **•** Taste der Beo4 gedrückt, während Sie LIST drücken.
Lassen Sie beide Tasten los wenn ADD?, OPTION? oder CONFIG? erscheint
- Drücken Sie wiederholt LIST, bis die Beo4 ADD? anzeigt.
- Drücken Sie GO, um die Liste der möglichen „Tasten“ aufzurufen.
- Drücken Sie wiederholt LIST, bis die Beo4 V.SETUP anzeigt.
- Drücken Sie GO, um die „Taste“ hinzuzufügen. Die Beo4 zeigt ADDED an,
und Sie verlassen die Funktion abschließend mit EXIT.

(erstellt am 23.12.2006 www.karpa-mueller.de)

